

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:

Hinterradabdeckung
SV1000
(WV BX)

Bestellnummer:

6530457
6530418

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x M6x15 Schraube
4x Kunststoffunterlagscheibe M6

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Montieren Sie die Hinterradabdeckung mittels der mitgelieferten Schrauben und U-Scheiben.

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10

Stand:
02.02.10

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**