

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Unterteilverkleidung  
SV 650 / 1000  
(WV BY/BX)

**Bestellnummer:**  
6529720

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Unterteilverkleidung links
- 1x Halter links oben
- 1x Halter links unten
- 8x Gummiring f. Bohrloch
- 6x M6 Unterlegscheiben
- 2x M 8 x 50 Schraube
- 8x M6 Mutter
- 2x M5 Mutter
- 4x M6 x 20 Schraube
- 2x M5 Schraube
- 2x M8 Unterlegscheiben
- 6x M6 x 30 Schrauben
- 8x Hülsen
- 1x Halter rechts unten
- 1x Halter rechts oben
- 1x Unterteilverkleidung rechts



### Montage der Unterteilverkleidung:

1. Schutzfolie der Unterteilverkleidung abziehen
2. setzen Sie die Gummiringe in die Bohrungen der Unterteilverkleidung ein
3. setzen Sie die Hülsen in die Gummiringe ein
4. befestigen Sie die Halter links und rechts, vorne und hinten, oberhalb des Motorblocks. Die Halter hinten mittels Originalschraube befestigen, vorne mittels M8 x 50 Schraube und M8 Unterlegscheiben
5. Unterteilverkleidung entsprechend ausrichten und locker befestigen
6. Unterteilverkleidung im vorderen Bereich mittels zwei M5 Schrauben und M5 Muttern verbinden und festziehen
7. Zum Schluss alle Schrauben festziehen

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Achten Sie auf genügend Abstand zwischen Krümmer und Unterteilverkleidung

**Stand:**  
**11.01.07**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**